Newsmy

# S1210
# Benutzerhandbuch




Ver: NM-S1210P-2306

## Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben!

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung und verwenden Sie das Produkt korrekt, damit Sie sich bequemer und schneller mit dem Produkt vertraut machen können!

## ⚠ Herzliche Erinnerung

Die Spezifikationen und Bilder in diesem Handbuch dienen nur als Referenz.
Dieses Produkt wird nur in Notfällen verwendet und kann die Standard–Wechselstromversorgung für Haushaltsgeräte oder digitale Produkte nicht ersetzen.
Wechselstromsteckdose und Netzteile sind je nach Standort des Kunden unterschiedlich.

# Produktdetails




| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | Handhaben | ⑨ | LED–Anzeige |
| ② | DC–Taste | ⑩ | USB–Taste |
| ③ | AC–Taste | ⑪ | LED–Lampentaste |
| ④ | USB–Ausgang | ⑫ | Type–C 1 Ausgang |
| ⑤ | Zigarettenanzünder | ⑬ | Type–C 2–Ausgang |
| ⑥ | DC–Eingang | ⑭ | AC–Eingang |
| ⑦ | DC–Ausgang | ⑮ | Power–Taste |
| ⑧ | AC–Ausgang | | |

# Seite




| | | | |
|---|---|---|---|
| ⑯ | Lüfterloch | ⑰ | LED–Lampe |

## Funktionsmerkmale des Produkts

1. Das Produkt verfügt über eine große Batteriekapazität, geringe Größe, geringes Gewicht,Leicht zu transportieren und flexibel in mehreren Szenarien einsetzbar.



Reisen



Camping



Outdoor Abenteuer

2. Das Produkt verfügt über eine AC–Ausgangsfunktion, die Ventilatoren, Mini–Kühlschränke, Glühbirnen, Reiskocher usw. mit Notstrom versorgen kann.



Lüfter



Mini-Reiskocher



Glühbirne

3. Das Produkt verfügt über eine DC–Ausgangsfunktion, mit der Mobiltelefone, Tablets, Digitalkameras, Laptops usw. aufgeladen werden können. Das Produkt verfügt über mehrere DC–Ausgangsschnittstellen, mit denen mehrere digitale Produkte gleichzeitig aufgeladen werden können zur gleichen Zeit.



Laptops



Tablets



Phones

4. Das Produkt verfügt über eine LED–Beleuchtungsfunktion, verwendet hochhelle LED,
ist robust und langlebig und ist eine notwendige Ausrüstung für Outdoor–Aktivitäten;
LED–Leuchten verfügen über eine Beleuchtung mit hoher Helligkeit, Helligkeitsanpassung, Blitz, SOS–Signal und andere Modi.



Sicherheit im Einsatz



Notbeleuchtung



Energie im Freien

# Richtlinien zur Verwendung

1. Starten

Drücken Sie 2 Sekunden lang die „Einschalttaste“ und das Produkt startet. Die LED–Anzeige leuchtet auf und zeigt die aktuelle Leistung und Leistung an. Der Lüfter startet einen Selbsttest und das Lüftersymbol leuchtet auf. Nach 3 Sekunden schaltet sich der Lüfter automatisch aus.



## 2.LED–Beleuchtung

Drücken Sie nach dem Einschalten des Produkts kurz die Taste „LED–Licht“, um die LED–Beleuchtung so zu starten, dass sie immer eingeschaltet ist. Wenn das LED–Licht immer eingeschaltet ist, drücken Sie lange die Taste „LED–Licht“, um die Helligkeit anzupassen, und durch kurzes Drücken können Sie umschalten der Lichtmodus (Immer an, schwaches Licht, SOS, Blitz, aus)



## 3.USB–Ausgang

(1) Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts kurz die „USB–Taste“, um die USB–Ausgabefunktion zu starten. Daraufhin leuchten das Typ–C–Symbol, das USB–Symbol und das Ausgangsstromsymbol auf dem Bildschirm auf.

(2) Durch den korrekten Anschluss des digitalen Produkts an das Gerät über das entsprechende Kabel können Sie Ihr digitales Produkt aufladen und den entsprechenden Leistung–swert anzeigen.

(3) Wenn Sie Ihre digitalen Produkte gleichzeitig über mehrere Ausgangsschnittstellen laden, wird die Gesamtausgangsleis–tung auf dem Bildschirm angezeigt.



## 4.Gleichstrom- und Zigarettenanzünder-Ausgang

(1) Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts kurz die „DC-Taste“, um die DC-Ausgabefunktion zu starten. Das Symbol „DC 12 V“ und das Symbol „DC-Ausgangsleistung“ leuchten auf dem Bildschirm auf.

(2) Durch den korrekten Anschluss des digitalen Produkts an das Gerät über das entsprechende Kabel können Sie Ihr digitales Produkt aufladen und den entsprechenden Leistung-swert anzeigen.

(3) Wenn Sie Ihre digitalen Produkte gleichzeitig über mehrere Ausgangsschnittstellen laden, wird die Gesamtausgangsleis-tung auf dem Bildschirm angezeigt.



## 5.AC–Ausgang

(1) Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts kurz die „AC–Taste“, um die AC–Ausgabefunktion zu starten. Daraufhin leuchten die AC–Ausgabefunktion und das AC–Frequenzsymbol auf dem Bildschirm auf.

(2)Schließen Sie das Gerät, das Strom benötigt, an die AC–Ausgangsschnittstelle zur Stromversorgung an und zeigen Sie den entsprechenden Leistungswert an




**Hinweis:** Nachdem Sie die AC–Ausgabefunktion gestartet haben, können Sie die Frequenz durch langes Drücken der „AC–Taste“ umschalten.”

## 6.So laden Sie das Produkt auf

(1) Wenn Sie das Produkt aufladen müssen, stecken Sie bitte das mitgelieferte AC–Netzkabel in die AC–Eingangsschnitt–stelle und verbinden Sie es zum Aufladen mit dem Stromnetz. Während des Ladevorgangs leuchtet das Schnellladesymbol auf und zeigt die Ladeleistung an, das entsprechende Batteriestandssymbol blinkt und der Lüfter startet rechtzeitig und zeigt das Lüftersymbol an.



(2) Sie können das Produkt auch über die DC–Ein–gangsschnittstelle aufladen. Stecken Sie den mitgelieferten DC–Adapter in die DC–Eingangsschnittstelle und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem Adapter oder Solarpanel. Während des Ladevorgangs leuchtet das DC IN–Symbol auf und zeigt die Ladeleistung an, das entsprechende Batterie–standssymbol blinkt und der Lüfter startet rechtzeitig und zeigt das Lüftersymbol an.




Batterieanzeigem bol
DC IN-Symbol
Leistung
Lüftersymbol
Schnelles Laden
DC-Eingang

# Produktzubehörliste




Hauptgerät*1



Netzkabel*1



DC Adapter*1



Benutzerhandbuch*1

## ⚠ Aufmerksamkeit

1.Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, wird empfohlen, die Batterie auf einer bestimmten Kapazität zu halten und das Produkt mindestens einmal alle drei Monate aufzuladen.
2.Wenn sich das Gerät während der Verwendung oder beim Laden leicht erhitzt, ist das normal und kein
Fehler.
3.Es wird empfohlen, dieses Produkt bei Raumtemperatur zu verwenden und von Feuchtigkeit, hohen Temperaturen und Feuerquellen fernzuhalten.
4.Bitte bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort und fern von nassen und korrosiven Materialien auf.
5. Schrubben Sie nicht mit scharfen Chemikalien wie Seife oder Reinigungsmittel.
6. Wenn Sie feststellen, dass die Batterie aufgequollen ist, ausläuft oder riecht, verwenden Sie sie bitte nicht weiter.
7. Achten Sie darauf, dass das Produkt bei der Verwendung nicht herunterfällt.
8. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn Kinder das tragbare Kraftwerk verwenden müssen, muss es von den Eltern gemäß der Bedienungsanleitung bedient werden.
9. Bitte werfen Sie keinen Müll weg und verbrennen Sie das verlassene tragbare Kraftwerk nicht. Bitte kümmern Sie sich um die Umwelt.

# Fehlercode

| Code | Beschreibung | Fehlercode entfernen |
|---|---|---|
| E01 | DC–Ausgang Überlastung | Nachdem die Überlastung beseitigt ist, drücken Sie kurz die DC–Taste |
| E02 | DC–Ausgang Kurzschluss | Nach Beseitigung des Kurzschlusses DC–Taste kurz drücken |
| E03 | ACÜberlastung/ Kurzschluss | Nach Beseitigung der Überlastung/ des Kurzschlusses die AC–Taste kurz drücken |
| E04 | AC–Ausgang über Temperatur | Wenn die Temperatur wieder im Normalbereich ist, drücken Sie kurz die AC–Taste. |
| E05 | PD Überlast/ Kurzschluss | Nach Beseitigung der Überlastung/ des Kurzschlusses USB–Taste kurz drücken |
| E06 | Die Batterietempe ratur ist zu hoch | Automatisches Löschen des Fehlercodes, nachdem die Temperatur wieder im Normalbereich liegt |
| E07 | Die Batterietemper atur ist zu niedrig | Der Fehlercode wird automatisch gelöscht, nachdem die Temperatur wieder im Normalbereich liegt. |

| Code | Beschreibung | Fehlercode entfernen |
|---|---|---|
| E08 | USB–Überlastung/ Kurzschluss | Nach Beseitigung der Überlastung/ des Kurzschlusses USB–Taste kurz drücken |
| E09 | DC–Laden Überspannung | Automatisches Löschen des Fehlercodes, nachdem die Spannung wieder im Normalbereich ist |
| E10 | DC–Laden Niederspannung | Löschen Sie den Fehlercode automatisch, nachdem die Spannung wieder im Normalbereich liegt. |
| E11 | Batterieladung/ –entladung überhitzt | Der Fehlercode wird automatisch gelöscht, nachdem die Temperatur wieder im Normalbereich liegt. |
| E13 | AC–Laden Unterspan nungsschutz | Automatisches Löschen des Fehlercodes, nachdem die Spannung wieder im Normalbereich ist |
| E14 | AC–Laden Überspannung sschutz | Automatisches Löschen des Fehlercodes, nachdem die Spannung wieder normal ist |

# Fehlercode




| | |
|---|---|
| Modell | S1210 |
| Batteriekapazität | 1102.5Wh,26.25V 42Ah |
| DC–Eingang | 12~30V⎓7.5A(Max180W) |
| Zigarettenanzünder–Ausgang | 12V⎓10A(Max120W) |
| DC–Ausgang | 12V⎓10A(Max120W) |
| USB–Ausgang | 5V⎓3A/9V⎓2A/12V⎓1.5A(QC3.0) |
| Type–C 1 Ausgang | 5V⎓3A/9V⎓2A/12V⎓1.5A(PD18W) |
| Type–C 2 Ausgang | 5V,9V,12V,15V⎓3A/20V⎓5A(PD100W) |
| AC Ausgang | 110V/230V~50/60Hz,1200W(Max2400W) |
| AC Eingang | 1000W |
| Arbeitstemperatur | –20~60℃ |

# Fehlerbehebung

F1: Wird das Produkt automatisch heruntergefahren, wenn es nicht belastet wird?
A1: Nein, es wird erst 3 Minuten nach dem Ausschalten aller Anschlüsse und der LED–Lampe automatisch ausgeschaltet.

F2: Unterstützt das Produkt die Arbeit mit ausgeschaltetem Bildschirm?
A2: Unterstützt. Doppelklicken Sie auf die Einschalttaste, um den Bildschirm auszuschalten, und klicken Sie, um ihn einzuschalten.

F3: Unterstützt das Produkt gleichzeitiges Laden und Entladen?
A3: Unterstützt, das Produkt kann als USV verwendet werden, wenn es über Wechselstrom lädt und entlädt.

F4: Unterstützt das Produkt gleichzeitiges AC– und DC–Lad–en?
A4: Unterstützt. Die maximale Ladeleistung für AC– und DC–Laden beträgt 1180W.

F5: Wie funktioniert der Ventilator?
A5: Automatische Mehrfachumschaltung zur Anpassung an Leistung und Temperatur des Produkts

**Tipps: BittelesenSiedieAnleitungvorGebrauch sorgfältig durch.**

Für weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter support**@newsmypower.com**

Erfahren Sie mehr über uns, bitte besuchen Sie **https://www.newsmypower.com**

**Kundendienst**

Hersteller:Hunan Newsmy New Energy Technology Co.,Ltd
Adresse:Newsmy Park,No.2 LiXiang Road East,ETDZ, Changsha,Hunan,China

IN CHINA HERGESTELLT